

拍摄集体照(自拍定时器)

10 秒定时和面部识别定时功能便于拍摄集体照。


2 秒定时有助于预防按快门键引起的相机振动。

注：

用自拍功能拍照时,建议使用三脚架。


使用 2-/10-秒定时

1 选择静像模式。




- 出现静像模式图标。

2 轻按“MENU”。



3 轻按“自拍”。




- 轻按^或v,向上或向下移动,扩大选择范围。
- 轻按 X,退出菜单。
- 轻按 ↶,返回上一个画面。

4 轻按“2 秒”或“10 秒”。




5 设定被摄对象的焦点。



- 焦点对准时,聚焦图标会亮绿灯。


6 拍摄静像。



- 计时器显示,开始倒计时后开始拍摄。
- 要停止自拍定时,请再按一次 SNAPSHOT 键。


此功能有助于当您希望将摄影师拍进集体照里时。

1 选择静像模式。




- 出现静像模式图标。

2 轻按“MENU”。



3 轻按“自拍”。




- 轻按^或v,向上或向下移动,扩大选择范围。
- 轻按 X,退出菜单。
- 轻按 ↶,返回上一个画面。

4 轻按“脸部检测”。



5 确保每个人都面向着相机后,按 SNAPSHOT 键。



- 被摄体脸部周围出现框架。
- 再次按下 SNAPSHOT 按键,开始 10 秒自拍。

6 摄影师进入框架。

使用面部识别定时器

按 SNAPSHOT 键启动面部识别,并在第三人进入框架后 3 秒进行拍摄。

摄影师



- 摄影师进入框架后 3 秒,释放快门。
- 要停止自拍定时,请再按一次 SNAPSHOT 键。

注: _____

- 根据拍摄环境,“脸部检测”功能可能无法检测面孔。
-