



视频播放的主菜单

您可以删除或查找特定视频。

1 选择视频模式。



2 轻按 , 选择播放模式。



- 每次轻按一下, 就在录制和播放之间切换模式。

3 轻按“MENU”。



| 设置            | 详细说明                                   |
|---------------|----------------------------------------|
| 搜索日期          | 您可以按录制日期搜索和播放视频或静像。                    |
| 保护/取消         | 保护文件以免无意中删除。                           |
| 复制            | 把文件复制到另一个媒体。                           |
| 移动            | 把文件移动到另一个媒体。                           |
| 修剪            | 选择所需的部分视频, 保存为一个新的视频文件。                |
| 上传设置          | 捕捉并复制一段录好的视频(最长 15 分钟), 用于上传到 YouTube。 |
| 播放其他文件        | 播放管理信息不完整的视频。                          |
| 无缝录制控制        | 以两个单独媒体和启用了“无缝录制” 的视频录制菜单可以结合为单个视频。    |
| K2 TECHNOLOGY | 复制录制过程中录不进去的小声音或高音, 并用接近于原音的音质播放。      |