

复制所有文件

本机上录制的所有视频或静像都将被复制。
您也可以只选择并复制未曾复制的视频或静像。


1 选择视频或静像模式。




2 轻按“备份”。



3 轻按要复制的媒体。



(GZ-HM650/GZ-HM670)



(GZ-HM445/GZ-HM448)

4 轻按需要的方法。



● “所有场景”（视频）/“全部图像”（静像）：

本机上所有的视频及静像都将被复制。

● “未保存场景”（视频）/“未保存的图像”（静像）：

自动选择和复制尚未复制的视频及静像。

5 查看并确保硬盘上有足够的剩余空间，并轻按“是”。



- 轻按“是”时开始备份。

6 完成复制后，轻按“确定”。



7 按住 按钮 2 秒钟或更久，关闭本机，并取下 USB 电缆。

小心：

- 完成复制前，不要断开电源或拔下 USB 电缆。
- 播放期间不在索引画面上的文件无法加以复制。
- 复制文件可能需要一些时间。（例如，用 XP 模式保存 1 小时视频需要 20 分钟时间。）