


复制所有文件

本机上录制的所有视频或静像都将被复制。
您也可以只选择并复制未曾复制的视频或静像。

- 显示复制文件所需的光盘数量。
据此准备光盘。

1 选择视频或静像模式。




2 轻按“从所有创建”（视频）或“保存全部”（静像）。




- 尽管图像中显示视频模式,但同样的操作也适用于静像模式。

3 轻按要复制的媒体。



(GZ-HM650/GZ-HM670)




(GZ-HM445/GZ-HM448)

4 轻按需要的方法。




- 尽管图像中显示视频模式,但同样的操作也适用于静像模式。
- “所有场景”（视频）/“全部图像”（静像）:
本机上所有的视频及静像都将被复制。
- “未保存场景”（视频）/“未保存的图像”（静像）:
自动选择和复制尚未复制的视频及静像。

5 轻按“执行”。



6 轻按“是”或“否”。(仅限 模式)



- 选择“是”时,按组显示复制日期相似的视频。
- 选择“否”时,根据录制日期显示视频。

7 轻按“执行”。



- 出现“插入下一张碟”字样时,更换光盘。

8 完成复制后,轻按“确定”。



9 按住 按钮 2 秒钟或更久,关闭本机,并取下 USB 电缆。

小心：_____

- 完成复制前,不要断开电源或拔下 USB 电缆。
- 播放期间不在索引画面上的文件无法加以复制。

注：_____

- 要查看创建好的光盘,请参阅““用 DVD 刻录机播放”(p. 0)”。

“要定格吗？”出现时

当“共用”菜单中的“自动定格”设为“关”时,出现此字样。

- 如要在其他设备上播放,轻按“是”。
- 如要在稍后将更多的文件添加至 DVD,可轻按“否”。

注：_____

- 同时创建两个或以上的 DVD 时,最后以外的所有光盘都会被自动封盘,即使其“自动定格”设置为“关”。
- 即使在“备份”菜单里选择了“定格”,您可以为 DVD 封盘。
- 要在其它设备上播放 BD-R 光盘,刻好光盘后,选择“定格”。(“共用”菜单的“自动定格”功能在只能用于创建 DVD。)