


复制选定的文件

单个选择和复制所需的视频或静像。


1 选择视频或静像模式。




2 轻按“选择和创建”（视频）或“选择并保存”（静像）。



3 轻按要复制的媒体。




(GZ-HM650/GZ-HM670)



(GZ-HM445/GZ-HM448)

4 轻按“从场景选择”（视频）或“从图像选择”（静像）。



• 尽管图像中显示视频模式,但同样的操作也适用于静像模式。

5 轻按要复制的视频或静像。




- 选定文件上出现一个勾号。
如要去除勾号,则再次轻按文件。
- 轻按“检查”,检查文件。

6 选定所有文件后,轻按“保存”。




7 轻按“执行”。



- 显示复制文件所需的光盘数量。
据此准备光盘。

8 轻按“是”或“否”。(仅限 模式)



- 选择“是”时,按组显示复制日期相似的视频。
- 选择“否”时,根据录制日期显示视频。

9 轻按“执行”。



- 出现“插入下一张碟”字样时,更换光盘。

10 完成复制后,轻按“确定”。



11 按住 按钮 2 秒钟或更久,关闭本机,并取下 USB 电缆。

小心：

- 完成复制前,不要断开电源或拔下 USB 电缆。
- 播放期间不在索引画面上的文件无法加以复制。

注：

- 要查看创建好的光盘,请参阅““用外置蓝光驱动器播放”(p. 0)”。