


复制选定的文件

单个选择和复制所需的视频或静像。

1 选择视频或静像模式。




2 轻按“选择和创建”（视频）或“选择并保存”（静像）。




- 尽管图像中显示视频模式,但同样的操作也适用于静像模式。

3 轻按要复制的媒体。




(GZ-HM650/GZ-HM670)



(GZ-HM445/GZ-HM448)

4 轻按“从场景选择”（视频）或“从图像选择”（静像）。



- 尽管图像中显示视频模式,但同样的操作也适用于静像模式。

5 轻按要复制的视频或静像。




- 选定文件上出现一个勾号。
如要去除勾号,则再次轻按文件。
- 轻按“检查”,检查文件。
- 尽管图像中显示视频模式,但同样的操作也适用于静像模式。

6 选定所有文件后,轻按“保存”。




- 尽管图像中显示视频模式,但同样的操作也适用于静像模式。

7 轻按“执行”。



- 显示复制文件所需的光盘数量。
据此准备光盘。

8 轻按“是”或“否”。(仅限 模式)



- 选择“是”时,按组显示复制日期相似的视频。
- 选择“否”时,根据录制日期显示视频。

9 轻按“执行”。



- 出现“插入下一张碟”字样时,更换光盘。

10 完成复制后,轻按“确定”。



11 按住 按钮 2 秒钟或更久,关闭本机,并取下 USB 电缆。

小心：

- 完成复制前,不要断开电源或拔下 USB 电缆。
- 播放期间不在索引画面上的文件无法加以复制。

注：

- 要查看创建好的光盘,请参阅“用 DVD 刻录机播放”(p. 0)。

“要定格吗？”出现时

当“共用”菜单中的“自动定格”设为“关”时,出现此字样。

- 如要在其他设备上播放,轻按“是”。

- 如要在稍后将更多的文件添加至 DVD,可轻按“否”。

注：_____

- 同时创建两个或以上的 DVD 时,最后以外的所有光盘都会被自动封盘,即使其“自动定格”设置为“关”。
- 即使在“备份”菜单里选择了“定格”,您可以为 DVD 封盘。
- 要在其它设备上播放 BD-R 光盘,刻好光盘后,选择“定格”。
(“共用”菜单的“自动定格”功能在只能用于创建 DVD。)