


把文件移动至 SD 卡

您可以把内置内存上的视频和镜像移动到 SD 卡上或从插槽 A 复制到插槽 B 上。
被移动的文件将从内置内存或插槽 A 上删除。
把静像移动到 SD 卡上,便于携带到照片洗印馆。


小心:

- 确保目标媒体中有足够的剩余空间。
- SD 卡上的视频无法移动到内置内存或从插槽 B 移动到插槽 A 上。

1 选择视频或静像模式。



2 轻按 ,选择播放模式。




- 轻按 ,返回录制模式。
- 每次轻按一下,就在录制和播放之间切换模式。

3 轻按“MENU”。



4 轻按“移动”。




5 轻按要移动的文件。



- ✓ 出现在选定的文件上。
要去除一个文件的 ✓,请再次轻按此文件。
- 轻按“全选”,选择所有文件。
- 轻按“取消全选”,取消全部选定。
- 没有选定文件时,“设定”被停用。

6 轻按“设定”。

7 轻按“是”。



- 开始移动文件。
- 完成移动后,轻按“确定”。