


## Vue du dessous



- 1 Orifice pour trépied
- 2 Fente pour carte SD
  - Insérez une carte SD optionnelle.
- 3 Commande de libération de la batterie
- 4 Montage de la batterie