


Finaliser des disques après copie

Finalisez le disque après avoir fini de le copier. Cela permet au disque d'être lus à l'aide de cet appareil, d'un PC, d'un graveur DVD, d'un lecteur DVD, ou d'un disque Blu-ray qui prend en charge les formats BD-MV et AVCHD.


- 1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.



- 2 Appuyez sur "FINALISER".



- 3 Appuyez sur "OUI".



- Après avoir finalisé, tapez sur "OK".