


Créer des effets d'animation (EFFET D'ANIMATION)


Vous pouvez ajouter différents effets à vos vidéos pour créer une atmosphère différente par rapport aux enregistrements classiques.

1 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode vidéo.




- L'icône du mode vidéo apparaît alors.

2 Appuyez sur "MENU".



3 Appuyez sur "EFFET ANIMATION".





- Tapez sur \wedge ou \vee pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
 - Appuyez sur \times pour sortir du menu.
 - Appuyez sur \curvearrowright pour retourner à l'écran précédent.
- 4 Sélectionnez l'effet désiré, puis tapez sur "REGL."



- Tapez sur $>$ ou $<$ pour vous déplacer vers la gauche ou la droite pour plus de sélection.
- Tapez sur \curvearrowleft pour retourner au menu ou tapez sur \times pour sortir.

Pendant le réglage	Après le réglage	Note
		Une animation (effet) apparaît lorsque des sourires sont détectés.
		Une animation (effet) apparaît lorsque des sourires sont détectés.
		Une animation (effet) apparaît lorsque des sourires sont détectés.

		<p>Une animation (effet) apparaît lorsque des sourires sont détectés.</p>
		<p>Une animation (effet) apparaît quand on touche à l'écran.</p>