

Se familiariser avec le menu principal

Vous pouvez configurer différents réglages via le menu.

- 1 Appuyez sur "MENU".
 - Le menu varie en fonction du mode que vous utilisez.



- 2 Appuyez sur le menu désiré.



- 3 Appuyez sur le réglage désiré.



Remarque :

- Pour quitter l'écran
Appuyez sur "X" (quitter).
- Pour revenir à l'écran précédent
Appuyez sur "←" (retour).
- Pour afficher le fichier d'aide

Tapez sur "?" (aide) et tapez sur l'article du menu.

Il est possible que le fichier d'aide ne soit pas disponible pour certains articles.