


## Lecture de fichiers dans le lecteur USB de disque dur externe

Des vidéos ou des photos enregistrées dans un disque dur externe peuvent être lues sur cet appareil.


- 1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.



- 2 Appuyez sur "LECTURE".




- 3 Tapez sur le dossier à lire.



- Tapez sur "←" pour retourner au menu "SAUVEGARDE".

- 4 Tapez sur le fichier à lire.



- Tapez sur "←" pour retourner à l'écran d'index de dossier.
- Pour des détails sur la lecture de vidéo, consultez "Touches de fonctionnement pour la lecture de vidéos" (p. 0 ).
- Pour sortir, arrêtez la lecture et éteignez le caméscope en appuyant sur la touche  pendant environ 2 secondes. Ensuite, déconnectez le câble USB.

### Remarque :

- Le son ou la vidéo peuvent être interrompus pendant la lecture.