

Copier des fichiers sur une carte SD


Vous pouvez copier des vidéos et des photos à partir de la mémoire intégrée sur une carte SD ou à partir de la fente A ou la fente B.

La copie de photos sur des cartes permet de les ramener au magasin pour les imprimer (développer).

Attention :

- Assurez-vous qu'il reste assez d'espace dans le support de destination.
- Les vidéos sur la carte SD ne peut être copiée sur la mémoire intégrée.

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.



2 Appuyez sur pour sélectionner le mode de lecture.




- Appuyez sur pour retourner au mode d'enregistrement.
- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

3 Appuyez sur "MENU".



4 Appuyez sur "COPIER".



5 Tapez sur les fichiers à copier.



- ✓ apparaît sur les fichiers sélectionnés.
Pour enlever ✓ d'un fichier, tapez à nouveau sur le fichier.
- Tapez sur "SEL. TOUT" pour sélectionner tous les fichiers.
- Tapez sur "EFF. TOUT" pour libérer toutes les sélections.
- "REGL." est désactivé quand aucun fichier n'est sélectionné.

6 Appuyez sur "REGL.".



7 Appuyez sur "OUI".



- La copie des fichiers démarre.
- Une fois les vidéos copiées, tapez sur "OK".