


## REGLAGES D'USINE

Rétablit toutes les valeurs par défaut des réglages.

- 1 Appuyez sur "MENU".



- 2 Appuyez sur "⚙️".



- 3 Appuyez sur "REGLAGES D'USINE".



- 4 Appuyez sur "OUI".



- Tous les réglages sont réinitialisés à leur valeur d'origine.