


Formatage d'un lecteur USB de disque dur externe

Tous les fichiers sur le lecteur de disque dur externe peuvent être supprimés.

Attention :

- Toutes les données sur le lecteur de disque dur seront effacées lorsqu'il est formaté.
Avant de formater la carte, copiez sur un ordinateur tous les fichiers qu'elle contient.


- 1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.



- 2 Appuyez sur "FORMATER".



- 3 Appuyez sur "OUI".



- Une fois le formatage terminé, tapez sur "OK".