

Création de disques avec un graveur de DVD

Vous pouvez copier les fichiers enregistrés sur des disques ou lire les disques créés à l'aide d'un graveur DVD en option.

Graveurs de DVD compatibles

Nom du produit	Description
Graveur DVD • CU-VD3U	<ul style="list-style-type: none"> Permet de copier les images enregistrées sur cet appareil vers un DVD, sans utiliser d'ordinateur.

Création de disques avec un graveur de DVD

■ Préparer un graveur de DVD

■ Copier sur des disques

■ Autres opérations


Remarque :

- Quand il ya beaucoup de fichiers à sauvegarder, il est possible qu'il faille attendre un peu pour que la sauvegarde soit terminée. Attendez un moment que le voyant d'accès commence à clignoter, ce qui indique un fonctionnement normal.

Changer le support du graveur de DVD

Réglez le type de support en fonction du DVD chargé.

- 1 Préparer un graveur de DVD.
- 2 Tapez "CHANGER MEDIA D'ENR." dans le menu "SAUVEGARDE".



- 3 Appuyez sur "DVD (AVCHD)" ou "DVD-Video".



- Le support change comme l'article sur laquelle on a tapé. Sélectionnez le réglage approprié en fonction du disque.
- Sélectionner "DVD (AVCHD)" vous permet de sauvegarder des vidéos sur un DVD en qualité haute définition.
- Sélectionner "DVD-Video" vous permet de sauvegarder des vidéos sur un DVD après conversion à la qualité d'image standard.