


## Connexion par le connecteur de composant

Vous pouvez connecter cet appareil au connecteur du composant d'un téléviseur pour lire des vidéos en qualité haute définition analogique.


- Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.

### 1 Branchez l'appareil à la TV.



- Éteignez le caméscope en appuyant sur la touche  pendant environ 2 secondes.

### 2 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.



### 3 Appuyez sur la touche d'entrée externe du téléviseur pour commuter vers l'entrée de cet appareil, par le connecteur raccordé.



### 4 Lire un fichier.



#### Remarque :

- ^Même si "AFFICHER SUR TV" dans le menu commun est réglé sur "MARCHE" pendant la lecture vidéo, les touches (icônes) et la date/l'heure ne seront pas affichés sur le téléviseur raccordé. En outre, les touches (icônes) et la date/l'heure affichée sur l'écran LCD de cet appareil ne disparaîtra pas, même après 3 secondes.
- Si la lecture s'effectue en qualité HD, réglez "SORTIE COMPOSANTE" dans le menu commun sur "1080i".
- La vidéo sort en qualité standard si le réglage reste sur "576i".
- Pour toute question concernant le téléviseur ou la méthode de branchement, veuillez contacter le fabricant de votre téléviseur.