


**SUPPORT ENREG. VIDEO (GZ-HM650/GZ-HM670)**

Règle le support d'enregistrement/lecture des vidéos.


Réglage	Détails
MEMOIRE INTERNE	Enregistre des vidéos sur la mémoire intégrée de cet appareil.
CARTE SD	Enregistre des vidéos sur la carte SD.

**Affichage de l'élément**

- 1 Appuyez sur "MENU".



- 2 Appuyez sur "⚙️".



- 3 Appuyez sur "SUPPORT ENREG. VIDEO".

