

## Оставшееся время записи/заряд батареи

Вы можете проверить оставшееся время записи на встроенной памяти и на SD-карте, а также оставшийся заряд батареи.

- 1 Откройте ЖК-монитор и выберите режим видео или фото.



- Появится значок режима видео или фото.

- 2 Нажмите кнопку INFO.



- Если вы используете режим фото, переходите к шагу 4.

- 3 Отобразите оставшееся время записи.



- Оставшееся время записи отображается только в режиме видеосъемки.
- Нажмите кнопку INFO, чтобы проверить оставшееся время записи для каждого носителя.
- Чтобы отобразить оставшийся заряд аккумуляторного блока, нажмите
- Нажмите , чтобы вернуться к режиму записи.
- Чтобы выйти, нажмите X.

- 4 Отобразите оставшийся заряд аккумуляторного блока.



- В случае видеосъемки нажмите , чтобы вернуться к отображению оставшегося времени записи. В случае фотосъемки нажмите , чтобы вернуться к режиму записи.
- Чтобы выйти, нажмите кнопку INFO или нажмите X.
- Оставшийся заряд батареи не будет отображаться, когда адаптер переменного тока подключен.

### ПРИМЕЧАНИЕ :

- С экрана отображения оставшегося времени записи вы можете изменить качество видео на желаемое, нажав на него.

**Приблизительное время видеозаписи**

Качество	Встроенная память		SDHC/SDXC-карта					
	GZ-HM650 8 ГБ	GZ-HM670 32 ГБ	4 ГБ	8 ГБ	16 ГБ	32 ГБ	48 ГБ	64 ГБ
<b>UXP</b>	40 мин	2 ч 50 мин	20 мин	40 мин	1 ч 20 мин	2 ч 50 мин	4 ч 20 мин	5 ч 50 мин
<b>XP</b>	50 мин	4 ч	30 мин	1 ч	2 ч	4 ч 10 мин	6 ч 10 мин	8 ч 20 мин
<b>SP</b>	1 ч 20 мин	5 ч 40 мин	40 мин	1 ч 20 мин	2 ч 50 мин	5 ч 50 мин	8 ч 40 мин	11 ч 50 мин
<b>EP</b>	3 ч 20 мин	14 ч 20 мин	1 ч 40 мин	3 ч 40 мин	7 ч 10 мин	14 ч 50 мин	21 ч 50 мин	29 ч 50 мин
<b>SSW</b>	2 ч 30 мин	11 ч 10 мин	1 ч 20 мин	2 ч 50 мин	5 ч 40 мин	11 ч 30 мин	17 ч	23 ч
<b>SEW</b>	5 ч 20 мин	23 ч	2 ч 50 мин	5 ч 50 мин	11 ч 40 мин	23 ч 50 мин	35 ч 10 мин	47 ч 40 мин

- Реальное время записи может быть меньше, в зависимости от условий съемки.

**Приблизительное количество фотографий (единица: количество снимков)**

Размер изображения	Встроенная память		SDHC-карта	
	GZ-HM650 8 ГБ	GZ-HM670 32 ГБ	4 ГБ	8 ГБ
640×480 (4:3)	9999	9999	9999	9999
1440×1080 (4:3)	8800	9999	4300	8800
1920×1080 (16:9)	6700	9999	3200	6700
2400×1344 (16:9) *	4300	9999	2100	4300

\* GZ-HM650/GZ-HM670

- До 9 999 фотографий может быть записано на SD-карты мощностью как минимум 32 ГБ (независимо от размера фото).

**Приблизительное время записи (с использованием батареи)**

Аккумуляторный блок	Фактическое время записи		Время непрерывной записи	
	GZ-HM445/ GZ-HM448	GZ-HM650/ GZ-HM670	GZ-HM445/ GZ-HM448	GZ-HM650/ GZ-HM670
<b>BN-VG114E/BN-VG114AC (прилагается)</b>	1 ч (1 ч 5 мин)	1 ч (1 ч 5 мин)	1 ч 50 мин (2 ч)	1 ч 50 мин (1 ч 55 мин)
<b>BN-VG121E/BN-VG121AC</b>	1 ч 35 мин (1 ч 40 мин)	1 ч 30 мин (1 ч 35 мин)	2 ч 50 мин (3 ч 5 мин)	2 ч 45 мин (2 ч 55 мин)
<b>BN-VG138E</b>	2 ч 50 мин (3 ч)	2 ч 40 мин (2 ч 55 мин)	5 ч 5 мин (5 ч 30 мин)	4 ч 55 мин (5 ч 20 мин)

- Вышеуказанные величины действительны при „ПОДСВЕТКА“, установленной на „ВЫКЛ“, и „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“, установленной на „4“ (ярче).  
( ): величины при „ПОДСВЕТКА“, установленной на „ВЫКЛ“, и „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“, установленной на „3“ (стандартная установка)
- При трансфокации или в случае многократных остановок фактическое время записи может быть меньше.  
(Рекомендуется иметь в запасе аккумуляторные блоки на период времени, в три раза превышающий предполагаемое время записи.)