

Удаление ненужных файлов

Удалите ненужные видеофайлы и фотографии, когда место на носителе записи заканчивается.

Вместительная способность носителя записи может быть восстановлена после удаления файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.
 - Защищенные файлы не могут быть удалены.
Снимите защиту перед удалением файла.
 - Обязательно сделайте резервные копии важных файлов на компьютере.
-