

Снимаемый объект слишком темный.

Используйте компенсацию задней подсветки, когда фон яркий, а объект – темный.

Используйте „ПОДСВЕТКА“ в меню.

Используйте „В ТЕМНОТЕ“ в ВЫБОРЕ СЦЕНЫ.

Используйте „УВ. ЯРКОСТИ ОБЪЕКТА“ в меню.

Установите „НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ“ в меню записи на сторону „+“.