


ЗАП. ФОТО НА СЛОТЫ (GZ-HM445/GZ-HM448)

Устанавливает разъем SD-карты для записи/воспроизведения фото.

Настройка	Подробные сведения
СЛОТ А	Записывает фото на SD-карту в разъеме А.
СЛОТ В	Записывает фото на SD-карту в разъеме В.

Отображение элемента

1 Нажмите „MENU“.



2 Нажмите „⚙“.



3 Нажмите „ЗАП. ФОТО НА СЛОТЫ“.

