


Управление общим меню

С помощью общего меню вы можете настроить общие настройки вне зависимости от режима.

1 Нажмите „MENU“.


- Меню выглядит по-разному в зависимости от используемого режима.



2 Нажмите „⚙“.



3 Нажмите желаемую настройку.



ПРИМЕЧАНИЕ :

- Выход из экрана

Нажмите „X“ (завершить).

- Возврат к предыдущему экрану

Нажмите „↶“ (возврат).

- Отображение файла справки

Нажмите „?“ (справка), а затем нажмите на элемент.