


Копирование файлов на SD-карту

Вы можете копировать видео и фотографии с встроенной памяти на SD-карту или с разъема А на разъем В. Копирование фотографий на карты дает возможность принести их в фотомастерскую для печати.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Убедитесь, что на носителе достаточно места.
- Видео на SD-карте не могут быть скопированы на встроенную память.

- 1 Выберите режим видео или фото.



- 2 Нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения.




- Нажмите , чтобы вернуться к режиму записи.
- С каждым нажатием режим переключается с записи на воспроизведение или наоборот.

- 3 Нажмите „MENU“.



- 4 Нажмите „КОПИРОВАНИЕ“.



- 5 Нажмите на файлы, которые необходимо скопировать.




- На выбранных файлах появится ✓.
- Чтобы снять ✓ с файла, нажмите на него еще раз.
- Нажмите „ВЫБ. ВСЕ“, чтобы выбрать все файлы.
- Нажмите „СНЯТЬ ВСЕ“, чтобы отменить выбор.
- „УСТАН.“ деактивируется, если не выбрано ни одного файла.

- 6 Нажмите „УСТАН.“.



- 7 Нажмите „ДА“.



- Начинается копирование.
- По завершении копирования нажмите „ОК“.