



Регулировка яркости

Вы можете отрегулировать яркость до желаемого уровня.

- 1 Нажмите „MENU“.




- 2 Нажмите „НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ“.



- Нажмите л или v, чтобы передвигаться вперед или назад до нужной величины.
- Нажмите X, чтобы выйти из меню.
- Нажмите ↶, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

- 3 Нажмите „РУЧНАЯ“.




- 4 Отрегулируйте показатель яркости.



- Диапазон компенсации во время видеосъемки: от -6 до +6
- Диапазон компенсации во время фотосъемки: от -2,0 до +2,0
- Нажмите л, чтобы увеличить яркость.
- Нажмите v, чтобы уменьшить яркость.

- 5 Нажмите „УСТАН.“, чтобы подтвердить.



ПРИМЕЧАНИЕ :

- Настройки для видео и фотографии могут регулироваться по отдельности.