


Форматирование внешнего жесткого диска USB

Все файлы, находящиеся на внешнем жестком диске, могут быть удалены.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Все данные на внешнем жестком диске будут удалены при форматировании. Скопируйте все файлы с карты на ПК перед тем, как произвести форматирование.


- 1 Выберите режим видео или фото.



- 2 Нажмите „ФОРМАТИРОВАТЬ“.



- 3 Нажмите „ДА“.



- По завершении форматирования нажмите „ОК“.