
YEDEKLEME menüsü belirmiyor.

USB kablosu takılı iken, “YEDEKLEME,, menüsü görüntülenir.