


Tarih Bazında Dosyaların Kopyalanması

Videolar ya da hareketsiz görüntüler; üzerine kaydedildikleri tarihe göre sıralanıp kopyalanır.

- 1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.




- 2 "SEÇ VE OLUŞTUR," (video) ya da "SEÇ VE KAYDET," (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.




- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.

- 3 Kopyalanacak ortamın üzerine dokunun.



(GZ-HM650/GZ-HM670)



(GZ-HM445/GZ-HM448)

- 4 "TARİHE GÖRE OLUŞTUR," (video) ya da "TARİHE GÖRE KAYDET," (hareketsiz görüntü) üzerine dokunun.



- Video modu görüntü içinde gösterilirken, aynı işlemler; hareketsiz görüntü modu için geçerlidir.

- 5 Kayıt tarihini seçmek için üzerine dokunun.




- 6 "YÜRÜT," üzerine dokunun.



- Dosyaları kopyalamak için gerekli disk sayısı görüntülenir. Diskleri uygun şekilde hazırlayın.

7 “EVET,” ya da “HAYIR,” üzerine dokunun. (sadece  modu)



- “EVET,” seçildiğinde, benzer kayıt tarihli videolar, gruplar halinde görüntülenirler.
- “HAYIR,” seçildiğinde, videolar, kayıt tarihlerine göre görüntülenirler.

8 “YÜRÜT,” üzerine dokunun.



- “SONRAKİ DİSKİ TAK,” ibaresi belirdiğinde, diski değiştirin.

9 Kopyalamadan sonra, “TAMAM,” üzerine dokunun.



10 Bu birimi kapatmak için  düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süreyle basıp basılı tutun ve USB kablosunun bağlantısını kesin.

UYARI : _____

- Kopyalama işlemi tamamlanana kadar güç kaynağını kapatmayın ya da USB kablosunu çıkarmayın.
- Yeniden oynatma esnasında dizin ekranı üzerinde olmayan dosyalar kopyalanamaz.

NOT : _____

- Oluşturulan diski kontrol etmek için, ““Bir Harici Blu-ray Sürücü ile Yeniden Oynatma” ( sayfa. 0) ,”ya bakın.