


Video Kaydı Esnasında Hareketsiz Görüntülerin Yakalanması

Hareketsiz görüntüler, SNAPSHOT düğmesine basarak video (bekleme ya da kayıt) modunda iken yakalanabilir.



- “PHOTO”, bir hareketsiz görüntü yakalanıyorken ekran üzerinde yanar.



- Video kaydı esnasında yakalanan hareketsiz görüntüler, “RESİM İÇİN KYT.ORT.”, ya da “YUVALARA SABİT KAYDI.” içinde belirlenen hedef yere kaydedilir.

NOT :

- Video modunda yakalanan hareketsiz görüntünün boyutu, 1920 x 1080'dir.
- Aşağıdaki durumda işletim geçersizdir:
 - menü görüntüleniyor iken
 - dosya bilgisi ve kalan pil gücü görüntüleniyor iken
 - “YÜZ ALT PENCERE.”ne ayarlı iken
 - “ANİMASYON EFEKTİ.”ne ayarlı iken
- Kablolar HDMI'ya ya da AV konektörüne (1080i'den farklı çıktı ile) bağlıyken, hareketsiz görüntüler video kaydı sırasında yakalanamaz.