

Bir DVD Yazar ile Disklerin Oluşturulması

İsteğe bağlı bir DVD yazar kullanarak kaydedilen dosyaları disklere kopyalayabilirsiniz ya da oluşturulan diskleri yeniden oynatabilirsiniz.

Uyumlu DVD Yazarlar

Ürün Adı	Tanımlama
DVD Yazar • CU-VD3U	• Bu birim üzerine kaydedilen görüntülerin bir PC kullanmadan bir DVD üzerine kopyalanmasını sağlar.

Bir DVD Yazar ile Disklerin Oluşturulması

■ Bir DVD Yazarın Hazırlanması

■ Disklere Kopyalama

■ Diğer İşlemler

NOT :

- Yedek kopyası alınacak birçok dosya olduğundan, yedeklemenin tamamlanması zaman alabilir. Erişim lambası yanıp sönyerken ki bu normal çalışmayı gösterir, bir süre bekleyin.

DVD Yazarın Ortamının Değiştirilmesi

Ortamın türünü, yüklü DVD'ye göre ayarlayın.

- 1 Bir DVD Yazarı Hazırlayın.
- 2 “YEDEKLEME,” menüsü içinde “KAYIT ORT.DEĞİŞTİR,” üzerine dokununuz.



- 3 “DVD(AVCHD),” ya da “DVD-Video,” üzerine dokununuz.



- Ortam, dokunulan öğeye değişir. Diske göre uygun ayarı seçin.
- “DVD(AVCHD),”in seçilmesi, yüksek netlikli kalitede bir DVD içindeki videoları kaydetmenize olanak verir.
- “DVD-Video,”in seçilmesi, standart görüntü kalitesine çevirdikten sonra bir DVD içindeki videoları kaydetmenize olanak verir.