

シャッターモード

連写を設定できます。


設定	内容
1枚撮影	連写しません。
連写	SNAPSHOT ボタンを押し続けている間、連写します。

メモ：

- SDカードによっては、連写できないことがあります。
- 連写を続けると、連写速度が低下します。

項目を表示するには

1 静止画を選ぶ




2 静止画アイコンをタッチして撮影モードを選択する



- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

3 "MENU"をタッチする



4 "シャッターモード"をタッチする

