

グリップベルトを調節する



- ① 止め具のロックレバーを開く
- ② ベルトの長さを調節する
- ③ ロックレバーを閉じる

ご注意：

- グリップベルトはしっかりとしめてください。
ゆるんでいると、落下によるけがや故障の原因になります。