


## 動画撮影中に静止画を撮影する

動画モード(待機中や撮影中)のときに SNAPSHOT ボタンを押すと、静止画を撮影できます。



- 静止画の記録中は画面に "PHOTO" が点灯します。



- 動画撮影中に撮影した静止画は、"静止画記録スロット"で設定してある保存先に記録されます。

メモ：

- 動画モード中に撮影した静止画のサイズは、1920×1080 になります。
- 以下のような状況では、操作できません：
  - メニューが表示されているとき
  - ファイル情報やバッテリー残量が表示されているとき
  - "ズームインピクチャー"を設定しているとき
  - "アニメーション撮影"を設定しているとき
- HDMI 端子(1080i 以外で出力)または A V 端子にケーブルを接続しているときは、動画撮影中に静止画を撮影できません。