

## 笑顔を自動で撮影する(スマイルショット)


"スマイルショット"は笑顔を検出して、自動的に静止画を撮影します。この機能は、動画でも、静止画でも設定できます。

### 1 動画または静止画を選ぶ



- アイコンが動画または静止画になります。

### 2 "MENU"をタッチする




### 3 "スマイルショット"をタッチする



- △または▽をタッチすると、画面をスクロールできます。
- ×をタッチすると、メニューを閉じます。
- をタッチすると、前画面に戻ります。

### 4 "入"をタッチする



### 5 人物に本機を向ける

- 笑顔を検出すると、静止画が自動的に撮影されます。



- 静止画記録中は、PHOTO が点灯します。
- 撮影前にメニューで "スマイル%／名前表示" を入に設定すると、顔枠とともに名前とスマイル度(%)を表示できます。

### メモ:

- 撮影状況(距離、角度、明るさなど)や被写体の状態(顔の向き、笑顔の度合いなど)によって、正しく動作しないことがあります。また、逆光のときは笑顔の検出が難しくなります。
- 一度笑顔を撮影すると、次の撮影を行うまでに時間がかかります。
- 以下の状況では、"スマイルショット"が動作しません。
  - メニューが表示されているとき
  - ファイル情報やバッテリー残量が表示されているとき
  - 動画撮影中に HDMI 端子(1080i 以外で出力)または A V 端子にケーブルを接続しているとき
  - "ズームインピクチャー"を設定しているとき
  - "アニメーション撮影"を設定しているとき

### ご注意:

- "タッチ優先 A E / A F"を"タッチエリア"または"色追尾"に設定しているときは、"スマイルショット"が動作しません。
- 正しい効果が得られない場合は、"スマイルショット"を"切"にしてお使いください。