


## 操作音

操作時に音を鳴らすか設定します。

設定	内容
切	操作音を消します。
入	操作音を鳴らします。

## 項目を表示するには

### 1 "MENU"をタッチする



### 2 "⚙️"をタッチする



### 3 "操作音"をタッチする

