

IMPOSIBLE COMUNICAR CON EL DISPOSITIVO Bluetooth

Asegúrese de que no haya obstáculos entre el dispositivo compatible con Bluetooth y la cámara.

Compruebe el dispositivo registrado y regístrelo nuevamente.

Consulte el manual de instrucciones del dispositivo conectado.