

Ajuste del filtro central

Sujete el filtro central al cable de alimentación del adaptador AC, al cable AV y al cable de componente opcional, como se muestra en la ilustración. El filtro central reduce la interferencia cuando se conecta esta unidad a otros dispositivos.

