


### Registrar un dispositivo compatible con Bluetooth


Para utilizar un dispositivo compatible con Bluetooth en esta unidad, es necesario realizar el registro (conexión) a esta unidad.

#### ■ Buscar dispositivos compatibles con Bluetooth para registrar


1 Pulse "MENU".




2 Pulse "⚙️".



3 Pulse "Bluetooth".




4 Pulse "REGISTRAR DISPOSITO".



5 Pulse "BUSCAR DISPOSITIVO".



6 Selecciónelo para habilitar la búsqueda del dispositivo que desea registrar y pulse "ACEPTAR".




- El sistema comienza a buscar dispositivos compatibles con Bluetooth en el área que pueden ser registrados.
  - El método de configuración varía según el dispositivo. Consulte también el manual de instrucciones del dispositivo.
- 7 Pulse el dispositivo que desea registrar.



- Si el dispositivo que desea registrar no se puede encontrar, compruebe las configuraciones del dispositivo una vez más y reinicie la búsqueda.
  - Si no se puede obtener el nombre del dispositivo, aparecerá la dirección del dispositivo Bluetooth (dirección del BD).
  - Los caracteres del nombre del dispositivo que no se pueden mostrar, aparecerán como □.
- 8 Pulse "SÍ".



- Si es necesaria la autenticación del dispositivo, la pantalla de ingreso de clave aparecerá.
  - Si no es necesaria la autenticación del dispositivo, la pantalla de ingreso de clave no aparecerá.
- 9 Ingrese la clave del dispositivo que desea registrar.



- Pulse sobre un carácter numérico para ingresarlo.
- Pulse "ELIMINAR" para anular el último carácter numérico.
- Luego de terminar la entrada de los caracteres numéricos, pulse "AJUSTE".
- El número de dígitos de la clave varía según el dispositivo que desea registrar.
- Una clave también es conocida como un "código PIN".
- Para detalles sobre la clave, consulte el manual de instrucciones del dispositivo que desea registrar.
- Luego de terminar el registro del dispositivo, pulse "ACEPTAR".

## ■ Responder a solicitudes de registro desde dispositivos compatibles con Bluetooth


1 Pulse "MENU".




2 Pulse "⚙️".



3 Pulse "Bluetooth".




4 Pulse "REGISTRAR DISPOSITIV.".



5 Pulse "ESPERAR DISPOSITIVO".



6 Pulse "ACEPTAR" cuando se visualice "ESPERAR LA SOLICITUD DEL DISPOSITIVO BLUETOOTH TODAS LAS CONEXIONES ACTUALES SE DESCONECTARÁN".



- Esta unidad ingresa en modo de espera para aguardar solicitudes de registro desde dispositivos compatibles con Bluetooth. Realice los ajustes de registro en el dispositivo que desea registrar.


- El método de configuración varía según el dispositivo. Consulte también el manual de instrucciones del dispositivo.

7 Pulse "Sí".



- Si es necesaria la autenticación del dispositivo, la pantalla de ingreso de clave aparecerá.
- Si no es necesaria la autenticación del dispositivo, la pantalla de ingreso de clave no aparecerá.

8 Ingrese la clave del dispositivo que desea registrar.



- Pulse sobre un carácter numérico para ingresarlo.
- Pulse "ELIMINAR" para anular el último carácter numérico.
- Luego de terminar la entrada de los caracteres numéricos, pulse "AJUSTE".
- El número de dígitos de la clave varía según el dispositivo que desea registrar.
- Una clave también es conocida como un "código PIN".
- Para detalles sobre la clave, consulte el manual de instrucciones del dispositivo que desea registrar.
- Luego de terminar el registro del dispositivo, pulse "ACEPTAR".

### Nota :

- El registro puede fallar dependiendo del dispositivo que esté utilizando. Además, la conexión puede fallar aun si el dispositivo está registrado.
- Los resultados de la búsqueda de dispositivos varía según el dispositivo seleccionado, la condición de las señales y la posición del dispositivo.
- Los modos de apagado automático, ahorro de energía y demo no están disponibles durante el registro de un dispositivo Bluetooth.

### Eliminar dispositivos registrados

Puede eliminar un dispositivo registrado al seleccionar "ELIMINAR DISPOSITIVO" en el paso 4.