

Preparar una unidad de disco duro externo USB


Nota :

- Al conectar a una unidad de disco duro externo, utilice un cable USB con conectores mini-A (Macho) – B (Macho).
El cable USB provisto con esta unidad no puede utilizarse.
- Para utilizar el cable USB que se proporciona junto con la unidad de disco rígido externo, adquiera el siguiente alargador USB.

Mini A (macho) A (hembra)
(Número de pieza: QAM0852-001)

1 Conecte el cable USB y el adaptador de CA.

- Apague la videocámara presionando el botón  durante unos 2 segundos.



* El adaptador AC que se muestra en la ilustración es AC-V11U.

- 1 Conecte el cable USB de la unidad con el de disco duro externo USB.
 - 2 Conecte el adaptador de CA de la unidad de disco duro externo USB.
 - 3 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
- Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.
 - La unidad se enciende y el menú “COPIA DE SEGURIDAD” aparece.
 - Mientras que el cable USB esté conectado, aparecerá el menú “COPIA DE SEGURIDAD”.
 - Consulte también el manual de instrucciones de la unidad de disco duro externo.

2 Encienda la unidad de disco duro externo.

Precaución :

- Asegúrese de apagar la alimentación cuando se conectan los dispositivos.
De lo contrario, es posible que haya choques eléctricos o un mal funcionamiento de la unidad.
- No conecte un concentrador USB entre esta unidad y la unidad de disco duro externo USB.