

**No se pueden copiar archivos al disco duro de la computadora.**

Conecte el cable USB correctamente.

Si no se instala el software Everio MediaBrowser 3 BE proporcionado, es posible que algunas opciones no funcionen correctamente.

Antes de realizar copias de seguridad, asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro de la computadora (HDD).