


## Formatear la unidad de disco duro externo USB

Todos los archivos de la unidad de disco duro externo pueden ser eliminados.

### Precaución :

- Toda la información de la unidad de disco duro externo será eliminada cuando sea formateada.  
Realice una copia de todos los archivos a un PC antes de realizar el formateado.


- 1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



- 2 Pulse "FORMATEAR".



- 3 Pulse "Sí".



- Después del formateado, pulse "ACEPTAR".