


Importar archivos desde la unidad de disco duro externo USB

Puede copiar archivos de vídeo desde una unidad de disco duro externo USB a la memoria integrada de esta unidad o a una tarjeta SD.

- 1 Seleccione el modo vídeo.



- 2 Pulse "IMPORTAR DESDE DISP." en "COPIA DE SEGURIDAD".



- 3 Pulsar "HDD USB→MEMOR. INT." o "HDD USB→SD".



- Los archivos serán importados al medio seleccionado.

- 4 Pulse sobre la carpeta que desea importar.



- 5 Pulse sobre los archivos que desea importar.




- ✓ aparece sobre los archivos seleccionados.
Para eliminar ✓ de un archivo, pulse sobre el archivo nuevamente.
- Pulse "SEL. TODO" para seleccionar todos los archivos.
- Pulse "LIB. TODO" para anular todas las selecciones.
- "AJUSTE" se desactiva cuando no hay archivos seleccionados.

- 6 Pulse "AJUSTE".




- 7 Pulse "Sí".



- La importación comienza cuando se pulsa "Sí".
- Para cancelar la importación de archivos, pulse "CANCELAR" y luego pulse "Sí".

- 8 Luego de la importación, pulse "ACEPTAR".



- 9 Mantenga presionado el botón  durante 2 segundos o más para apagar esta unidad y desconecte el cable USB.

Nota :

- Los archivos guardados en la unidad USB de disco duro externo desde otros dispositivos no pueden copiarse a esta unidad.