





Verificar los accesorios

Si faltara algún accesorio o si los accesorios son defectuosos, consulte al distribuidor JVC o al centro de servicios JVC más cercano.

Ilustración	Descripción
	<p>Adaptador de CA AC-V11U (para GZ-HM860)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se conecta a esta unidad para cargar la batería. También se puede utilizar cuando se realizan grabaciones o reproducciones de vídeos en interiores.
	<p>Adaptador de CA AP-V30U (para GZ-HM960)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se conecta a esta unidad para cargar la batería. También se puede utilizar cuando se realizan grabaciones o reproducciones de vídeos en interiores.
	<p>Baterías BN-VG114U</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se conecta a esta unidad para suministrar energía.
	<p>Control remoto RM-V760U</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realiza ciertas funciones desde una distancia.
	<p>Mini cable HDMI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conecta esta unidad a un televisor para reproducir las imágenes grabadas en el televisor en una mejor calidad.
	<p>Cable de AV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conecta esta unidad a un televisor para reproducir las imágenes grabadas en el televisor.
	<p>Cable USB (Tipo A - Tipo B Mini)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conecta esta unidad a una computadora.
	<p>Filtro central (Grande) ×2 (para Cable AV y cable de componente opcional) Filtro central (Pequeño) (para adaptador AC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • El filtro central reduce la interferencia cuando se conecta esta unidad a otros dispositivos.

Introducción



Guía básica del usuario

- Léala y guárdela en un sitio seguro para tenerla disponible cada vez que sea necesario.

Nota :

- Las tarjetas SD se venden por separado.
 - Cuando utilice el adaptador de CA en el extranjero, prepare un enchufe conversor disponible comercialmente para el país o la región que visitará.
-