


## Preparar una grabadora de DVD (CU-VD3U)

### 1 Conecte el cable USB y el adaptador de CA.


- Apague la videocámara presionando el botón  durante unos 2 segundos.



\* El adaptador AC que se muestra en la ilustración es AC-V11U.

- 1 Conecte el cable USB de la grabadora de DVD a esta unidad.
- 2 Conecte el adaptador de CA de la grabadora de DVD.
- 3 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
  - Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.
  - La unidad se enciende y el menú "COPIA DE SEGURIDAD" aparece.
  - Mientras que el cable USB esté conectado, aparecerá el menú "COPIA DE SEGURIDAD".
  - Consulte también el manual de instrucciones de la grabadora de DVD.

### 2 Inserte un nuevo disco.



- 1 Presione el botón de expulsión para abrir la bandeja.
- 2 Abra la bandeja completamente y cargue un disco nuevo.
- 3 Presione la bandeja hasta que se oiga un clic.

### Precaución :

- Asegúrese de apagar la alimentación cuando se conectan los dispositivos.  
De lo contrario, es posible que hayan choques eléctricos o un mal funcionamiento de la unidad.