

CALIDAD DE VÍDEO


Ajusta la calidad del vídeo.

Ajuste	Detalles
UXP	Permite la grabación a la mejor calidad de imagen. ● Aplica sólo a discos Blu-ray. Los vídeos que se tomaron en calidad de alta definición no pueden grabarse en DVD.
XP	Permite la grabación a la más alta calidad de imagen.
SP	Permite la grabación en calidad estándar.
EP	Permite grabaciones prolongadas.

- Nota :**
- Ajuste en modo “UXP” o “XP” si se graban escenas con movimiento rápido o escenas con cambio extremo de brillo para evitar el ruido.
 - Utilice una unidad externa de Blu-ray para guardar vídeos grabados en modo “UXP”.
 - Puede cambiar el “CALIDAD DE VÍDEO” deseado pulsando sobre el mismo desde la pantalla de tiempo restante de grabación.

Visualización de la opción

1 Seleccione el modo vídeo.



2 Pulse “MENU”.



3 Pulse “CALIDAD DE VÍDEO”.

