


---

### Captura de imágenes fijas durante una grabación de vídeo

Las imágenes fijas se pueden capturar presionando el botón SNAPSHOT en modo vídeo (modo de espera o grabación).



- "PHOTO" se ilumina en la pantalla cuando se captura una imagen fija.



- Las imágenes fijas capturadas durante la grabación de vídeo se almacenan en el ajuste de destino en "SOPORTE GRAB. FOTO".

#### Nota :

- El tamaño de la imagen fija capturada en modo de vídeo es de 1920 x 1080.
  - El funcionamiento no es válido en las siguientes condiciones:
    - cuando aparece el menú
    - cuando se muestra el tiempo de grabación restante o información de la carga de la batería
    - cuando GRAB. POR INTERVALO se encuentra en uso
    - cuando "SUBVENTANA DE CARA" se encuentra configurado
    - cuando "EFECTO ANIMADO" se encuentra configurado
    - cuando "GRAB. A ALTA VELOC." se encuentra configurado
-