

## Reproducir con una grabadora de DVD

Puede reproducir los DVD creados en esta unidad.

- 1 Prepare una grabadora de DVD.
  - Inserte el DVD para reproducirlo en la grabadora de DVD.
- 2 Pulse “REPRODUCCIÓN” en el menú COPIA DE SEGURIDAD.



- Aparecerá una pantalla de índice (visualización de vistas en miniatura) de los vídeos en el disco.

- 3 Pulse sobre el archivo para iniciar la reproducción.



- Pulse “←” para regresar al menú “COPIA DE SEGURIDAD”.
- Para obtener detalles sobre la reproducción de vídeos, consulte “Botones de funcionamiento para la reproducción de video” (p. 0 ).
- Para salir, detenga la reproducción y apague la videocámara presionando el botón  durante unos 2 segundos. Luego, desconecte el cable USB.

### Nota :

- Cuando se reproduce un disco creado en formato DVD-Vídeo, no aparecerá información tal como fecha y hora.
- Los discos creados con una grabadora de DVD o unidad externa de Blu-ray y los archivos copiados a una unidad de disco duro externo pueden convertirse a 3D para su reproducción. (para GZ-HM960)