


Interior



- 1** Parlante
 - Emite sonido de audio durante la reproducción de vídeo.
- 2** Conector USB
 - Realiza la conexión a la computadora utilizando un cable USB.
- 3** Conector HDMI
 - Conecta a un TV HDMI.
- 4** Botón USER
 - Activa las funciones predeterminadas.
- 5** Botón de  /  (Video/Imagen fija)
 - Cambia entre los modos de vídeo e imagen fija.
- 6** Botón  / INFO (alimentación/información)
 - Grabación: Muestra el tiempo (sólo para vídeo) y carga de batería restantes.
 - Reproducción: Muestra información de archivos tales como fecha de grabación.
 - Presione este botón y manténgalo presionado para encender/apagar la unidad mientras el monitor LCD está abierto.
- 7** Botón i.AUTO
 - Cambia entre modo Auto Inteligente y Manual.