


**Parte de abajo**

- 1** Orificio de montaje del trípode
- 2** Ranura para la tarjeta SD
  - Introduzca una tarjeta SD opcional.
- 3** Palanca de liberación de la batería