


MICRÓFONO CON ZOOM

Ajusta el micrófono de zoom.


Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva el micrófono de zoom.
ON	Graba sonidos de audio en la misma dirección del funcionamiento del zoom.

Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo vídeo.



- 2 Pulse "MENU".



- 3 Pulse "MICRÓFONO CON ZOOM".

